



**RGB LED лента USB адаптер и дистанционно управление**

**Инструкции за безопасност**

1. Задължително изключете захранващото напрежение преди монтаж, демонтаж, свързване или обслужване!

2. Гаранцията изтича, ако собственооръчно разглобите или опинате да ремонтирате продукта!

**Представяне**

Декоративната RGB LED лента RGB PARTY LED е предназначена за създаване на светлинни ефекти на открито или на закрито. RGB PARTY LED е снабдена с USB адаптер с бутон, с помощта на който могат да се изберат 7 режими на работа. С дистанционното в комплекта изборът на режими се увеличава, а свързана към приложение, RGB PARTY LED практически предлага неограничен избор за акцентирание и създаване на атмосфера.

**Инталграене:**

1. Свържете USB адаптера на лентата към стандартен източник на захранване с напрежение 5V: компютър, зарядно за телефон, външна батерия и т.н.

2. Задръжте натиснат за 3 секунди бутона на адаптера за да включите лентата. Чрез последователното натискане на този бутон се избира един от 7те режима на работа.

3. Насочете дистанционното към адаптера на LED лентата за да имате възможност да изберете измежду по-голям брой от работни режими.

4. Сканирайте QR кода за да свалите приложението за контролиране на RGB LED лентата на своя телефон.

**Внимание: Дистанционното управление работи с една батерия CR2025 3V.**

**Описание на бутоните на дистанционното:**

(1) Бутон за вкл./изкл.;

(2) Автоматични режими;

(3) Избор на цвят на светлината;

(4) Избор на работни режими;

(5) Избор на време за работа;

(6) Бутони за синхронизирание с музика;

(7) Настройване на скоростта на ефектите.

**Управление през приложението:**

(1) Индикатор за свързаност: О-лентата не е свързана към приложението; 1=лентата е свързана с приложението;

(2) Бутон за вкл./изкл.;

(3) Избор на цвят на светлината;

(4) Избор на яркост;

(5) Избор на стандартен цвят;

(6) Бутони за синхронизиране с музика и микрофон.

**Запазване чистотата на околната среда:**

1.Моля, изхвърляйте елементите на опаковката разделно в контейнерите, предназначени за съответния материал.

2.Преди да изхвърлите продукта, изветен от експлоатация, се свържете с виосителя/ доставчика или следвайте инструкциите на организациите, занимаващи оползотворяване на отпадъците във вашия регион.

**Отгясан се до изделията, означени със символ WEEE (вчертан контейнер за отпадъци):**

1. Означението WEEE посочва необходимост от разделно събиране на отпадъците от електронно и електрическо оборудване.

2. Така означените продукти не трябва да се изхвърлят в стандартните контейнери заедно с останалите видове отпадъци.

3. Тези продукти могат да се окажат вредни за околната среда и затова изискват специални форми на преработка, възстановяване, рециклиране и неутрализиране.

**RGB LED string with USB power adaptor and remote control**
**Safety instructions**

1. Installation and electrical connection must be done by a qualified electrician!

2. The product warranty expires, if manually disassemble or repair the product!

**Introduction**

The decorative RGB LED string RGB PARTY LED are designed to create lighting effects indoors and outdoors. RGB PARTY LED has a USB adapter with a button for choosing among 7 modes. It also works with a remote control for choosing among even more mores. Once connected to the app RGB PARTY LED practically offers limitless choice for accenting and creating atmosphere.

**Installation:**

1. Plug the LED string adapter in a standard 5V power supply source: a computer, mobile phone charger, power bank, etc.

2. Press for 3 second the button of the adapter to switch the string ON/OFF or short press for choosing among 7 operation modes.

3. Point the remote at the LED string adapter to choose among a greater number of operating modes.

4. Scan the QR code to download the app for controlling RGB LED string from your phone.

**Warning: The remote control needs CR2025 3V battery.**

**Remote control – button description:**

(1) Switch ON/OFF button;

(2) Automatic mode;

(3) Selection of high color;

(4) Operation mode selection;

(5) Timing selected;

(6) Buttons for synchronizing with music;

(7) Effects speed setting.

**App control:**

(1) Connection indicator: 0=the string is not connected with the app; 1= the string is conected with the app;

(2) Switch ON/OFF button;

(3) Selection of high color;

(4) Brightness control;

(5) Selection among standard ligh colors;

(6) Button for synchronizing with music and microphone.

**Keep the environment clean:**

1. Please dispose all the package elements separately into the appropriate corresponding material containers.

2. Before disposing the product taken out of operation, contact the seller/ importer or refer to the guidelines of your local environment protection organizations.

**Applies to the products labeled WEEE (crossed out waste bin):**

1. WEEE label signifies the necessity of selective collection of waste electric and electronic equipment.

2. The products thus marked must not be disposed of to the standard waste bins together with other types of waste.

3. Such products may be environmentally harmful and require special forms of processing, recovery, recycling and neutralization.

**DE**
**RGB-LED-Lichterkette mit USB-Netzteil und Fernbedienung**
**Sicherheitshinweise**

1. Die Installation und der elektrische Anschluss müssen von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden!
2. Die Produktgarantie erlischt, wenn das Produkt manuell zerlegt oder repariert wird!

**Einführung**

Die dekorative RGB-LED-Lichterkette RGB PARTY LED ist für Lichteffekte im Innen- und Außenbereich konzipiert. RGB PARTY LED verfügt über einen USB-Adapter mit einer Taste zur Auswahl zwischen 7 Modi. Sie funktioniert auch mit einer Fernbedienung zur Auswahl von noch mehr Modi. Sobald die Verbindung zur App hergestellt ist, bietet RGB PARTY LED praktisch unbegrenzte Möglichkeiten zur Akzentuierung und Schaffung einer Atmosphäre.

**Installation:**
1. Stecken Sie den LED-Lichterkettenadapter in eine standardmäßige 5-V-Stromversorgung:Quelle: einen Computer, ein Mobiltelefonladegerät, eine Powerbank usw.
2. Drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste des Adapters, um die Lichterkette ein-/auszuschalten, oder drücken Sie kurz, um zwischen 7 Betriebsmodi zu wählen.

3. Richten Sie die Fernbedienung auf den LED-Lichterkettenadapter, um zwischen einer größeren Anzahl von Betriebsmodi zu wählen.
4. Scannen Sie den QR-Code, um die App zur Steuerung der RGB-LED-Lichterkette von Ihrer Telefon herunterzuladen.
**Warnung: Die Fernbedienung benötigt eine 3-V-Batterie CR2025.**

**Fernbedienung - Tastenbeschreibung:**

(1) Ein-/Ausschalter;

(2) Automatikmodus;

(3) Auswahl der Lichtfarbe;

(4) Auswahl des Betriebsmodus;

(5) Auswahl der Betriebszeit;

(6) Schaltflächen zur Synchronisierung mit Musik;

(7) Einstellung der Effektgeschwindigkeit.

**App-Steuerung:**

(1) Verbindungsanzeige: 0=der String ist nicht mit der App verbunden; 1=der String ist mit der App verbunden;

(2) Ein-/Ausschalter;

(3) Auswahl der Lichtfarbe;

(4) Helligkeitsregelung;

(5) Auswahl zwischen Standardlichtfarben;

(6) Schaltfläche zur Synchronisierung mit Musik und Mikrofon.

**Halten sie die Umwelt sauber:**

1. Bitte entsorgen Sie alle Verpackungselemente separat in den entsprechenden entsprechenden Materialbehältern.

2. Bevor Sie den Produktaüßer Betrieb nehmen, wenden Sie sich an den Verkäufer / Importeur oder informieren Sie sich über die Richtlinien Ihrer lokalen Umweltschutzorganisationen.

**Gilt für die Produkte beschriftet WEEE (durchgestrichene Mülltonne):**

1. WEEE Etikett bedeutet die Notwendigkeit der getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronengeräten.

2. Die so gekennzeichneten Produkte dürfen nicht zu den Standard-Abfallbehälter zusammen mit anderen Arten von Abfall zu entsorgen.

3. Such Produkte können umweltschädlich sein und erfordern spezielle Formen der Verarbeitung, Verwertung, Recycling und Neutralisation.

**FR**
**Guirlande LED RVB avec adaptateur secteur USB et télécommande**
**Consignes de sécurité**

1. L'installation et la connexion électrique doivent être effectuées par un électricien qualifié!

2. La garantie du produit expire, si manuellement démonter ou réparer le produit!

**Introduction**

La guirlande LED RVB décorative RGB PARTY LED est conçue pour créer des effets lumineux en intérieur comme en extérieur. RGB PARTY LED dispose d'un adaptateur USB avec un bouton permettant de choisir parmi 7 modes. Il fonctionne également avec une télécommande pour choisir parmi encore plus de fonctionnalités. Une fois connecté à l'application, RGB PARTY LED offre un choix pratiquement illimité pour accentuer et créer une atmosphère.

**Installation:**

1. Branchez l'adaptateur de chaîne LED dans une source d'alimentation standard de 5 V : un ordinateur, un chargeur de téléphone portable, une banque d'alimentation, etc.

2. Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton de l'adaptateur pour allumer/éteindre la chaîne ou appuyez brièvement pour choisir parmi 7 modes.

3. Pointez la télécommande vers l'adaptateur de chaîne LED pour choisir parmi un plus grand nombre de modes de fonctionnement.

4. Scannez le code QR pour télécharger l'application permettant de contrôler la chaîne de LED RVB depuis votre téléphone.

**Attention: la télécommande nécessite une pile CR2025 3V.**

**Télécommande - description du bouton:**

(1) Bouton marche/arrêt;

(2) Mode automatique;

(3) Sélection de couleurs claires;

(4) Sélection du mode de fonctionnement;

(5) Temps de sélection de l'opération;

(6) Boutons de synchronisation avec la musique;

(7) Réglage de la vitesse ds effets.

**Contrôle des applications:**

(1) Indicateur de connexion: 0=la chaîne n'est pas connectée à l'application; 1= la chaîne est connectée à l'application;

(2) Bouton marche/arrêt;

(3) Sélection de couleurs claires;

(4) Contrôle de la luminosité;

(5) Sélection parmi les couleurs de lumière standard;

(6) Bouton de synchronisation avec la musique et le microphone.

**Garder l'environnement propre:**

1. Veuillez disposer tous les éléments de l'emballage séparément dans les conteneurs correspondants.

2. Avant de mettre au rebut le produit mis hors service, contactez le vendeur/importateur ou référez-vous aux directives de vos organisations locales de protection de l'environnement.

**Valable pour les produits étiquetés WEEE (barré poubelles de déchets):**

1.WEEE signifie la nécessité de la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques.

2.Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés aux poubelles normalisés ainsi que d'autres types de déchets.

3.Such products peuvent être nocifs pour l'environnement et nécessitent des formes particulières de traitement, la récupération, le recyclage et la neutralisation.

**IT**
**Stringa LED RGB con alimentatore USB e telecomando**
**Istruzioni di sicurezza**

1. L'installazione e il collegamento elettrico devono essere eseguiti da un elettricista qualificato!

2. La garanzia del prodotto scade, se manualmente smontare o riparare il prodotto!

**Introduzione**

Le stringhe LED RGB decorative RGB PARTY LED sono progettate per creare effetti luminosi in interni ed esterni. RGB PARTY LED è dotato di adattatore USB con pulsante per scegliere tra 7 modalità. Funziona anche con un telecomando per scegliere tra ancora più altri. Una volta connesso all'app RGB PARTY LED offre praticamente una scelta illimitata per accentuare e creare atmosfera.

**Installazione:**

1. Collega l'adattatore per stringa LED a una fonte di alimentazione standard da 5 V : un computer, un caricabatterie per cellulare, un power bank, ecc.

2. Premere per 3 secondi il pulsante dell'adattatore per accendere/spgnere la stringa o premere brevemente per scegliere tra 7 modalità operative.

3. Puntare il telecomando verso l'adattatore della stringa LED per scegliere tra un maggior numero di modalità operative.

4. Scansiona il codice QR per scaricare l'app per controllare la stringa LED RGB dal tuo telefono.

**Avvertenza: il telecomando necessita di una batteria CR2025 3V.**

**Telecomando - descrizione dei pulsanti:**

(1) Pulsante di accensione/spengimento;

(2) Modalità automatica;

(3) Selezione del colore della luce;

(4) Selezione della modalità operativa;

(5) Selezione Tempo di funzionamento;

(6) Pulsanti per la sincronizzazione con la musica;

(7) Impostazione della velocità degli effetti.

**Controllo dell'app:**

(1) Indicatore di connessione: 0=la stringa non è connessa all'app; 1= la stringa è connessa all'app;

(2) Pulsante di accensione/spengimento;

(3) Selezione del colore della luce;

(4) Controllo della luminosità;

(5) Selezione tra colori chiari standard;

(6) Pulsante per la sincronizzazione con musica e microfono.

**Tenere l'ambiente pulito:**

1. Si prega di smaltire tutti gli elementi del pacco separatamente negli appositi contenitori di materiale corrispondenti.

2. Prima di smaltire il prodotto fuori servizio, contattare il venditore / importatore o fare riferimento alle linee guida delle organizzazioni locali per la protezione dell'ambiente.

**Si applica ai prodotti WEEE etichettati (croce sul bidone dei rifiuti):**

1. WEEE indica la necessità di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici.

2. I prodotti così selezionati non devono essere smaltiti ai bidoni della spazzatura standard, insieme ad altri tipi di rifiuti.

3. Questi prodotti possono essere dannosi per l'ambiente e richiedono particolari

**SP**
**Cadena de LED RGB con adaptador de corriente USB y mando a distancia**
**Instrucciones de seguridad**

1. La instalación y la conexión eléctrica deben ser realizadas por un electricista calificado!

2. La garantía del producto vence, si se desmonta o repara manualmente el producto.

**Introducción**

La Cadena LED RGB decorativa RGB PARTY LED está diseñada para crear efectos de iluminación en interiores y exteriores. RGB PARTY LED dispone de un adaptador USB con un botón para elegir entre 7 modos. También funciona con un mando a distancia para elegir entre aún más costumbres. Una vez conectado a la aplicación, RGB PARTY LED ofrece prácticamente opciones ilimitadas para acentuar y crear una atmósfera.

**Instalación:**
1. Conecte el adaptador de cadena de LED a una fuente de alimentación estándar de 5 V : una computadora, un cargador de teléfono móvil, un banco de energía, etc.

2. Presione durante 3 segundos el botón del adaptador para encender/apagar la cadena o presione brevemente para elegir entre 7 modos de operación.

3. Apunte el control remoto al adaptador de cadena de LED para elegir entre una mayor cantidad de modos de funcionamiento.

4. Escanee el código QR para descargar la aplicación para controlar la cadena de LED RGB desde su teléfono.

**Advertencia: El control remoto necesita una batería CR2025 de 3V.**

**Control remoto – descripción de los botones:**

(1) Botón de encendido/apagado;

(2) Modo automático;

(3) Selección de color claro;

(4) Selección del modo de operación;

(5) selección del tiempo de operación;

(6) Botones para sincronizar con música;

(7) Configuración de velocidad de efectos.

**Control de aplicaciones:**

(1) Indicador de conexión: 0=la cadena no está conectada con la aplicación; 1= la cadena está conectada con la aplicación;

(2) Botón de encendido/apagado;

(3) Selección de color claro;

(4) control de brillo;

(5) Selección entre colores de luz estándar;

(6) Botón de sincronización con música y microfono.

**Mantener el ambiente limpio:**

1. Deseché todos los elementos del paquete por separado en los contenedores de materiales correspondientes correspondientes.

2. Antes de desachar el producto fuera de servicio, póngase en contacto con el vendedor / importador o consulte las directrices de sus organizaciones locales de protección del medio ambiente

**Se aplica a los productos WEEE marcado (cruzado fuera bin residuos):**

1.WEEE significa la necesidad de la recogida selectiva de residuos eléctricos y equipos electrónicos.

2. Los productos así marcados no deben ser eliminados de los contenedores de residuos estándar junto con otros tipos de residuos.

3.Productos pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y requieren formas especiales de tratamiento, recuperación, reciclaje y neutralización.

**MK**
**RGB LED низа со USB адаптер за напојување и далечински управувачи**
**Безбедносни инструкции**

1. Инсталација и електрично поврзување мора да се направи од квалификуван електричар!

2. Гаранцијата на производот истекнува, ако рачно го расклопите или поправите производот!

**Вовед**

Декоративните RGB LED жици RGB PARTY LED се дизајнирани да создаваат светлосни ефекти внатре и надвор. RGB PARTY LED има USB адаптер со копче за избор меѓу 7 режими. Работи и со далечински управувач за избор меѓу уште повеќе обични. Откако ќе се поврзете со апликацијата RGB PARTY LED практично нуди неограничен избор за акцентирање и создавање атмосфера.

**Инсталација:**

1. Приклучете го адаптерот за LED жици во стандарден извор на напојување од 5V: компјутер, полнач за мобилен телефон, банка за напојување итн.

2. Примете го копчето на адаптерот 3 секунди за да се вклучи/исклучи низата или кратко притиснете за да изберете помеѓу 7 режими на работа.

3. Насочете го далечинскиот копч адаптерот за LED жици за да изберете меѓу поголем број режими на работа.

4. Скенирајте го QR-кодот за да ја преземете апликацијата за контролирање на RGB LED низа од вашето телефон.

**Предупредување: На Далечинското управувач му треба батерија CR2025 3V.**

**Далечински управувач - опис на копчето:**

(1) Копче за вклучување/исклучување;

(2) Автоматски режим;

(3) Избор на светла боја;

(4) Избор на режим на работа;

(5) Избор време за работа ;

(6) Копчиња за синхронизирање со музика;

(7) Поставање на брзината на ефектите.

**Контрола на апликацијата:**

(1) Индикатор за поврзување: Онизата не е поврзана со апликацијата; 1= низата е поврзана со апликацијата;

(2) Копче за вклучување/исклучување;

(3) Избор на светла боја;

(4) Контрола на осветленоста;

(5) Избор меѓу стандардните светли бои;

(6) Копче за синхронизација со музика и микрофон.

**Очување животне средине:**

## Controlul aplicării

- Indicator de conectare: 0=șirul nu este conectat la aplicație; 1= șirul este conectat cu aplicația;
- Buton de pornire/oprire;
- Selectarea culorii deschise;
- Controlul luminozității;
- Selectia dintre culorile deschise standard;
- Buton pentru sincronizare cu muzică și microfon.

### Păstrăți mediul curat:

- Vă rugăm să eliminați toate elementele de ambalaj separat în recipientele corespunzătoare corespunzătoare.
- Înainte de a arunca produsul scos din funcțiune, contactați vânzătorul/importatorul sau consultați instrucțiunile organizațiilor locale de protecție a mediului.
- Se aplică produselor etichetate WEEE (desurii barat bin):**
  - WEEE semnifică necesitatea de colectare selectivă a deșeurilor electrice și electronice.
  - Produse astfel marcate nu trebuie să fie eliminate la compartimentele standard, deșeuri împreună cu alte tipuri de deșeuri.Produșele
  - Poate fi dăunător pentru mediu și necesită forme speciale de prelucrare, recuperare, reciclare și neutralizare.

## HU

**RGB LED-fűzér USB tápadapterrel és távirányítóval**
**Biztonsági utasítások**

- A szerelés és az elektromos bekötést szakképzett villanyszerelő végezheti!
- A termék garanciája lejár, ha kézzel szétszerelik vagy javítják a terméket!
- Bevezetés**
- A dekoratív RGB LED-fűzér RGB PARTY LED-et beltéri és kültéri világítási hatások létrehozására tervezték. Az RGB PARTY LED USB-adapterrel rendelkezik egy gombbal, amellyel 7 mód közül választhat. Távirányítóval is működik, így még több lehetőség közül választhat. Az alkalmazáshoz csatlakoztatva az RGB PARTY LED gyakorlatilag korlátlan választási lehetőséget kínál a hangulatéozáshoz és a hangulatteremtéshez.

### Teljesítés:

1. Csatlakoztassa a LED-adaptert egy szabványos 5 V-os tápforráshoz: számítógéphez, mobiltelefon-töltőhöz, tápegységhez stb.

2. Nyomja meg 3 másodpercig az adapter gombját a zsinór BE/KI kapcsolásához, vagy nyomja meg röviden a 7 üzemmód közötti választáshoz.

3. Irányítsa a távirányítóra a LED-adapterre, hogy több üzemmód közül válasszon.

4. Olvassa be a QR-kódot, hogy letöltsa az alkalmazást az RGB LED-fűzér vezérléséhez a telefonjáról.

### Figyelem: A távirányítóhoz CR2025 3V elem szükséges.

#### Távirányító - gomb leírása:

- BE/KI gomb;
- Automata üzemmód;
- Világos szín kiválasztása;
- Üzemmód kiválasztása;
- kiválasztás Működési idő;
- Gombok a zenével való szinkronizáláshoz;
- Az effekték sebességének beállítása.

#### Alkalmazásvézelés:

- Kapcsolatjelző: 0=a karakterlánc nem kapcsolódik az alkalmazáshoz; 1=a karakterlánc kapcsolódik az alkalmazáshoz;
- BE/KI gomb;
- Világos szín kiválasztása;
- Fényerőszabályozás;
- Szabványos világos színek kiválasztása;
- Gomb a zenével és a mikrofonnal való szinkronizáláshoz.

#### Tartsa tisztán a környezetet:

- Kérjük, hogy az összes csomagolóeszközt külön kell elhelyezni a megfelelő megfelelő tartályokba.
- A használaton kívüli termék ártalmatlanítása előtt lépjen kapcsolatba az eladóval/importőrrel, vagy olvassa el a helyi környezetvédelmi szervezet irányelveit.
- A WEEE címkével ellátott termékekre vonatkozik (a hulladéktároló tábla):

- Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaink elektromos és elektronikus berendezései szelektív gyűjtésére van szükség.
- Az így megjelölt termékeket nem szabad a szokásos hulladékgyűjtő tartályokba más hulladéktípusokkal együtt megsemmisíteni.
- Ezek a termékek környezetkárosak lehetnek, és különleges feldolgozási, hasznosítási, újrahasznosítási és semlegesítési formákat igényelnek.

## CZ

**RGB LED řetěz s USB napájecím adaptérem a dálkovým ovládním**
**Bezpečnostní instrukce**

1. Instalace a elektrické připojení musí provádět kvalifikovaný elektrikář!

2. Platnost záruky na produkt zaniká, pokud ručně rozeberíte nebo opravujete výrobek!

Úvod

Dekorativní RGB LED řetěz RGB LED jsou určeny k vytváření světelných efektů v interiéru i exteriéru. RGB PARTY LED má USB adaptéř s tlačítkem pro výběr ze 7 režimů. Funguje také s dálkovým ovládním pro výběr mezi režimy. Po připojení k aplikaci RGB PARTY LED prakticky nabízí neomezený výběr pro vyznění a vytvoření atmosféry.

#### Instalace:

- Zapojte LED string adaptéř do standardního 5V zdroje napájení: počítač, nabíječka mobilního telefonu, powerbanka atd. 2. Stiskněte na 3 sekundy tlačítko na adaptéřu pro zapnutí/vypnutí struny nebo krátkým stisknutím vyberte ze 7 provozních režimů.
- Namířte dálkový ovladač na LED řetězový adaptéř a vyberte si z většího počtu provozních režimů.
- Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci pro ovládní RGB LED řetězce z vašeho telefonu.

**Varování: Dálkové ovládní vyžaduje baterii CR2025 3V.**

**Dálkové ovládní - popis tlačítka:**

- Tlačítko ON/OFF;
- Automatický režim;
- Výběr barvy světla;
- výběr provozního režimu;
- výběr Čas pro provoz;
- Tlačítko pro synchronizaci s hudbou;
- Nastavení rychlosti efektu.

#### Ovládní aplikací:

(1) Indikátor připojení: 0=řetězec není spojen s aplikací; 1=řetězec je spojen s aplikací;

- Tlačítko ON/OFF;
- Automatický režim;
- Výběr barvy světla;
- ovládní jasu;
- Výběr mezi standardními světlymi barvami;
- Tlačítko pro synchronizaci s hudbou a mikrofonem.

#### Udržujte prostředí čistě:

- Vyhodte prosím všechny části balení odděleně do příslušných nádob na materiál.
- Před likvidací výrobku vyřazeného z provozu kontaktujte prodejce/dovozce nebo se řiďte pokyny místních organizací na ochranu životního prostředí.
- Platí pro výrobky označené WEEE (přeskrtnutý odpadkový kos):**
  - Označení WEEE znamená nutnost selektivního sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení.
  - Takto označené výrobky nesmějí být likvidovány společně s jinými typy odpadů.
  - Takové produkty mohou být škodlivé pro životní prostředí a vyžadují zvláštní formy zpracování, využití, recyklaci a neutralizaci.

## SL

**RGB LED niz z napajalnikom USB in daljinskim upravljalnikom**
**Varnostna navodila**

- Vgradnjo in električno povezavo mora opraviti usposobljen električar!
- Garancija za izdelek poteče, če ročno razstavite ali popravite izdelek!

#### Uvod

Okrasni RGB LED niz RGB PARTY LED je zasnovan za ustvarjanje svetlobnih učinkov v zaprtih prostorih in na prostem. RGB PARTY LED ima USB adapter z gumbom za izbrno med 7 načini. Deluje tudi z daljinskim upravljalnikom za izbrno med še več. Po povezavi z aplikacijo RGB PARTY LED ponuja praktično neomejeno izbrno za podjarjanje in ustvarjanje vzdušja.

#### Namesitve:

- Adapter za vrvice LED priključite na standardni vir napajanja 5 V: računalnik, polnilnik za mobilni telefon, napajalnik itd.
- Za 3 sekunde pritisnite gumb adapterja, da vklopite/izklopite niz ali s kratkim pritiskom izberete med 7 načini delovanja.
- Daljinski upravljalnik usmerite proti adapterju vrvice LED, da izberete med več načini delovanja.
- Skenirajte kodo QR za prenos aplikacije za nadzor RGB LED niza iz vašega telefona.

**Opozorilo: Daljinski upravljalnik potrebuje baterijo CR2025 3V.**

**Daljinski upravljalnik - opis gumba:**

- Gumb za VKLOP/IZKLOP;
- Samodejni način;
- Izbira barve svetlobe;
- Izbira načina delovanja;
- Izbira časa za delovanje;
- Gumbi za sinhronizacijo z glasbo;
- Nastavitve hitrosti učinkov.

#### Nadzor aplikacije:

- Indikator povezave: 0=niz ni povezan z aplikacijo; 1= niz je povezan z aplikacijo;
- Gumb za VKLOP/IZKLOP;
- Izbira barve svetlobe;
- nadzor svetlosti;
- Izbira med standardnimi svetlimi barvami;
- Gumb za sinhronizacijo z glasbo in mikrofonom.

**Ohranite okolje čisto:**

1. Vse embalažne enote ločeno odložite v ustrezne ustrezne vsebnike.

2. Preden zavrzete izdelek, ki je prenehal delovati, se obrnite na prodajalca/uvoznika ali preberite smernice lokalnih organizacij za varstvo okolja.

**Velja za izdelke z oznako WEEE (prečrtani kos za smeti):**

- Nalepka WEEE označuje potrebo po selektivnem zbiranju odpadne električne in elektronske opreme.
- Tako označeni proizvodi se ne sme odlagati v standardne košare za odpadke skupaj z drugimi vrstami odpadkov.
- Takšni izdelki so lahko okolju škodljivi in zahtevajo posebno obdelavo: predelavo, predelavo, reciklirana in nevtralizirajo.

## SK

**RGB LED refazec s USB napájecím adaptérom a diaľkovým ovládním**
**Bezpečnostné inštrukcie**

- Instalácia a elektrické pripojenie musí vykonať kvalifikovaný elektrikár!
- Platnosť záruky na výrobok zaniká, ak manuálne rozobrat alebo opraviť produkt!

#### Úvod

Ozdobné RGB LED refazec RGB PARTY LED sú určené na vytváranie svetelných efektov v interiéri aj exteriéri. RGB PARTY LED má USB adaptéř s tlačidlom na výber zo 7 režimov.

Spolupracuje aj s diaľkovým ovládním na výber z ešte väčšieho množstva. Po pripojení k aplikácii RGB PARTY LED prakticky ponúka neobmedzený výber na vyznamenie a vytvorenie atmosféry.

#### Instalácia:

- Zapojte LED refazový adaptéř do štandardného 5V zdroja napájania: počítač, nabíjačka mobilného telefónu, power banka atď.

2. Stlačte na 3 sekundy tlačítko adaptéřa pre zapnutie/vypnutie struny alebo krátkým stlačením vyberte jeden zo 7 prevádzkových režimov.

3. Nasmerujte diaľkový ovládač na LED refazový adaptéř, aby ste si vybrali z väčšieho počtu prevádzkových režimov.

4. Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu na ovládanie RGB LED refaza z telefónu.

**Varovanie: Diaľkové ovládanie vyžaduje batériu CR2025 3V.**

**Diaľkové ovládanie - popis tlačidla:**

- Tlačítko ON/OFF;
- automatický režim;
- Výber farby svetla;
- výber prevádzkového režimu;
- výber Čas pre prevádzku;
- Tlačidlá na synchronizáciu s hudbou;
- Ovplyvňuje nastavenie rýchlosti.

#### Ovládanie aplikácie:

- Indikátor pripojenia: 0=refazec nie je spojený s aplikáciou; 1= refazec je spojený s aplikáciou;
- Tlačítko ON/OFF;
- Výber farby svetla;
- ovládanie jasu;
- Výber medzi štandardnými svetlymi farbami;
- Tlačítko na synchronizáciu s hudbou a mikrofonom.

#### Udržujte životné prostredie čisté:

- Všetky obalové prvky zlikvidujte oddelene do příslušných nádob na materiál.

2. Před likvidací výrobku vyradeného z prevádzky sa obráťte na predajcu/dovozcu alebo si pozrite pokyny miestnych organizácií na ochranu životného prostredia.

**Platí pre výrobky označené WEEE (prečiarknutý odpadkový kos):**

- Označenie WEEE znamená potrebu selektívneho zberu odpadu z elektrických a elektronických zariadení.
- Takto označené výrobky sa nesmú zneškodňovať so štandardnými odpadovými košími spolu s inými druhmi odpadu.
- Takéto výrobky môžu byť škodlivé pre životné prostredie a vyžadujú osobitné formy spracovania, zhodnocovania, recyklácie a neutralizácie.

## RU

**Светодиодная лента RGB с адаптером питания USB и пультом дистанционного управления**
**Инструкции по технике безопасности**

- Монтаж и электрическое подключение должны выполняться квалифицированным электриком!
- Гарантия на продукт истекает, если вручную разобрать или отремонтировать продукт!

#### Введение

Декоративная светодиодная лента RGB PARTY LED предназначена для создания световых эффектов внутри и снаружи помещений. RGB PARTY LED имеет USB-адаптер с кнопкой выбора одного из 7 режимов. Он также работает с пультом дистанционного управления для выбора еще большего количества возможностей. После подключения к приложению RGB PARTY LED предлагает практически безграничный выбор для акцентирования и создания атмосферы.

**Монтаж:**

- Подключите адаптер светодиодной ленты к стандартному источнику питания 5V: компьютеру, зарядному устройству мобильного телефона, аккумулятору и т. д.
- Нажмите и удерживайте кнопку адаптера в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить строку, или коротко нажмите для выбора одного из 7 режимов работы.
- Направьте пульт на адаптер светодиодной ленты, чтобы выбрать один из большего количества режимов работы.
- Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение для управления светодиодной лентой RGB со своего телефона.

**Предупреждение: для пультá дистанционного управления требуется батарея CR2025 3V.**

**Пульť дистанционного управления - описание кнопки:**

- Кнопка включения/выключения;
- Автоматический режим;
- Выбор светлого цвета;
- Выбор режима работы;
- выбор времени работы;
- Кнопки синхронизации с музыкой;
- Настройка скорости эффектов.

#### Управление приложением:

- Индикатор подключения: 0 = строка не связана с приложением; 1= строка связана с приложением;
- Кнопка включения/выключения;
- Выбор светлого цвета;
- регулировка яркости;
- Выбор среди стандартных светлых цветов;
- Кнопка синхронизации с музыкой и микрофоном.

#### Сохраните окружающую среду чистой:

- Утилизируйте все элементы упаковки отдельно в соответствующие соответствующие контейнеры для материалов.
- Прежде чем утилизировать выведенное из эксплуатации изделие, свяжитесь с продавцом/импортером или ознакомьтесь с рекомендациями местных организаций по защите окружающей среды.

**Относится к продуктам помечены WEEE (зачеркнуто отходов BIN):**

1.WEEE этикетки означают необходимость селективного сбора отходов электрического и электронного оборудования.

2. Продукты таким образом отмечены не должны быть утилизированы в стандартных бункеров отходов вместе с другими видами отходов.

3.Таким продукты могут быть вредны для окружающей среды и требуют специальных форм обработки, восстановления, утилизации и обезвреживания.

## GR

**Συμβολεσρά LED RGB με τροφοδοτικό USB και τηλεχειριστήριο**
**Οδηγίες ασφάλειας**

- Η εγκατάσταση και η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο ηλεκρολόγο!
- Η εγγύηση του προϊόντος λίγεις, εάν απουσιάζσετε ή επισκευάσετε το προϊόν με το χέρι!

**Εισαγωγή**
Η διακοσμική σειρά LED RGB RGB PARTY LED έχει σχεδιαστεί για να δημιουργεί еще φωτισμού σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Το RGB PARTY LED διαθέτει προσαρμογέα USB με κουμπά για επιλογή ανάμεσα σε 7 λειτουργίες.

Λειτουργεί επίσης με τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε ανάμεσα σε ακόμα περισσότερα ήθη. Μόλις συνδεθεί στην εφαρμογή, το RGB PARTY LED προσφέρει πρακτικά απεριόριστες επιλογές για τονακό και τη δημιουργία ατμόσφαιρας.

#### Εγκατάσταση:

- Συνδέστε τον προσαρμογέα σειράς LED σε μια τυπική πηγή τροφοδοσία 5 V: υπολογιστή, φορητό κινητό τηλέφωνο, power bank κ.λπ.
- Πατήστε για 3 δευτερόλεπτα το κουμπά το προσαρμογέα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήστε τη συμβολεσρά ή πατήστε σύντομα για να επιλέξετε ανάμεσα σε 7 τρόπους λειτουργίας.

- Σερέψτε το τηλεχειριστήριο στον προσαρμογέα συμβολεσράς RGB για να επιλέξετε ανάμεσα σε έναν μεγαλύτερο αριθμό τρόπων λειτουργίας.
- Σαρύστε τον κωδικό QR για να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής για τον συμβολεσρά LED RGB από το τηλέφωνό σας.

**Προειδοποίηση: Το τηλεχειριστήριο χρειάζεται μπαταρία CR2025 3V.**

#### Τηλεχειριστήριο - περιγραφή κουμπιού:

- Κουμπά ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Αυτόματη λειτουργία.
- Επιλογή ανοιχτού χρώματος.
- Επιλογή τρόπου λειτουργίας.
- επιλογή Χρόνος λειτουργίας ;
- Κουμπά για συγχρονισμό με μουσική.
- Ρύθμιση ταχύτητας εφέ.

#### Έλεγχος εφαρμογής:

(1) Ενδείξει σύνδεσης: 0=η συμβολεσρά δεν είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή. 1= η συμβολεσρά είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή.

- Κουμπά ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Επιλογή ανοιχτού χρώματος.
- Έλεγχος φωτεινότητας.
- Επιλογή μεταξύ των τυπικών ανοιχτόχρωμων χρωμάτων.
- Κουμπά για συγχρονισμό με μουσική κ μικρόφωνο.
- Κράτησε το περιβάλλον καθαρό:
  - Τοποθετήστε όλα τα στοιχεία συσκευασίας (εξωριστά στους κατάλληλους περιέκτες αντίστοιχων υλικών.
  - Πριν απορριψέτε το προϊόν που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, επικοινωνήστε με τον πωλητή/εισαγωγέα ή ανατρέξτε στις οδηγίες των τυπικών οργανισμών προστασίας του περιβάλλοντος.

**Ισχύει για τα προϊόντα που φέρουν επισήμανση ΑΗΗΕ (διαγγραμμένο κωδού απορριμμάτων):**

1.WEEE Ετικέτα σηματοδοτεί την αναγκαιότητα της επιλεκτικής συλλογής των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

2.Η προϊόντα έτοι σηματοδοτείται δεν πρέπει να απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων στάνταρ μαζί με άλλα είδη αποβλήτων.

3.πρόϊοντων ενδέχεται να είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και απαιτούν ειδικές μορφές επεξεργασίας, ανάκτησης, ανακύκλωσης και εξουδετέρωσης.

#### ALB

**Varg LED RGB με pρshtatēs tē energisiē USB dhe telekomandē**
**Udhēzimet e sigurisē**

1. Instalimi dhe lidhja elektrike duhet tē bhēt nga një elektrikist i kualifikuar!

2. Garancia e produktit skadon, nēsë çrmontoni manualisht ose përzironi produktin!

#### Përzatimi

Vargu dekorativ RGB LED RGB PARTY LED është krijuar për të krijuar efektë ndërrimi brenda jashtë. RGB PARTY LED ka një përshtatës USB me një buton për të zgjedhur midis 7 mënyrave. Ai gjithashtu funksionon me një telekomandë për të zgjedhur midis më shumë zakonave. Pasi të lidhet me aplikacionin RGB PARTY LED praktikisht ofron zgjedhje të pakufishme për tekstin dhe krijimin e atmosferës.

#### Instalimi:

- Fusni përshtatësin e kordonit LED në një burim standard të furnizimit me energji 5 V: kompjuter, karikues telefonit celular, bankë energjie, etj.
- Shtypni për 3 sekonda butonin e përshtatësit për të ndezur/FIKUR vargun ose shtypni shkurt për të zgjedhur midis 7 mënyrave të funksionimit.
- Drejtëjtoni telekomandën drejt përshtatësit të fijeve LED për të zgjedhur midis një numri më të madh mënyrash funksionimi.
- Skanoni kodin QR për të shkarkuar aplikacionin për kontrollin e vargut LED RGB të telefonit tuaj.

**Paralajmërim: Telekomanda ka nevojë për bateri CR2025 3V.**

#### Telekomanda - përkshkrimi i butonit:

- Butoni I NDIKUES/FIKJES;
- Mënyra automatikë;
- Përzgjedhja e ngjyrës së lehtë;
- Zgjedhja e mënyrës së funksionimit;
- Zgjedhja Koha për funksionim;
- Butonat për sinkronizim me muzikën;
- Vendosja e shpejtësisë së efekteve.

#### Kontrolli i aplikacionit:


- Treguesi i lidhjes: 0=vargu nuk është i lidhur me aplikacionin; 1= vargu është i lidhur me aplikacionin;
- Butoni I NDIKUES/FIKJES;
- Përzgjedhja e ngjyrës së lehtë;
- Kontrolli i ndricimit;
- Përzgjedhja midis njënyrave standarde të lehta;
- Butoni për sinkronizim me muzikën dhe mikrofonin.

#### Mbani mjedisin të pastër:

- Ju lutemi shpërndani të gjitha pjesët e paketimit veç e veç në kontejnerë përkatës të materialit përkatës.
- Përparr se të hidhni produktin e nxjerrë jashtë përdorimit, kontaktoni shitësin/importuesin ose referojuni udhëzimeve të organizatave tuaja lokale për mbrojtjen e mjedisit.

**Zabotet për produktet e WEEE etiketuar [kalo! jashtë kosh të plehrave]:**

- WEEE Etiketë nënkupton domosdoshmërinë e mbledhja selektive e mbeturinave elektrike dhe pajisjet elektronike.
- Produktet e shënuara në këtë mënyrë nuk duhet të hidhen në kazanët e mbeturinave standarde bashku me lojet e tjera të mbeturinave.
- Produktet mund të jenë të dëmshme për mjedisin dhe të kërkojë forma të veçanta të përpunimit, shërrimit, riciklimin dhe neutralizimit.



App download



Благодарим Ви, че избрахте продукт VIVALUX.

Thank you for choosing a VIVALUX product.

Vielen Dank für die Wahl eines VIVALUX Product.

Merci d'avoir choisi le produit VIVALUX.

Grazie per aver scelto un prodotto VIVALUX.

Gracias por elegir un producto VIVALUX.

Ви благодарим за изборот VIVALUX производ.

Hvala na odabiru proizvoda VIVALUX.

Хвала на избору VIVALUX производа.

Vä muljumim pentru alegerea produselor VIVALUX.

Köszönjük, hogy egy VIVALUX termék.

Děkujeme, že jste si vybrali produkt VIVALUX.

Hvala, ker ste izbrali izdelek VIVALUX.

Đakujeme, že ste si vybrali produkt VIVALUX.

Спасибо, что выbrали VIVALUX продукта.

Faleminderit për zgjedhjen e një produkt VIVALUX.

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή VIVALUX προϊόν.